

VFD256 ユーティリティソフト

VFD256DISP

取扱説明書

目次

1.	はじめに	1
2.	インストール手順	1
3.	VFD256DISP 使用方法	4
3.	.1 実行時パラメータ	7
3.	.2 INI ファイル	.1

1. はじめに

「VFD256DISP」は、WindowsPC用 VFD256 ユーティリティソフトウェアです。 本プログラムを使用することで、VFD256 への表示を PC 上から簡単に行うことができます。 ダイアログを使用した表示の他、パラメータとして表示メッセージを付加して EXE を実行すること もできるため、お客様のプログラムから EXE を呼び出すことで、VFD256 にメッセージを表示さ せることができます。

対応 OS:Windows7 32bit 版、64bit 版 Windows8 32bit 版、64bit 版 Windows8.1 32bit 版、64bit 版 Windows10 32bit 版、64bit 版

2. インストール手順

「VFD256DISP」のインストール手順について説明します。 「Setup」フォルダ下に以下のファイルがあることを確認してください。

- setup.exe
- Setup.msi
- DotNetFX35
- WindowsInstaller3_1
- 1. スタートメニューから「コントロールパネル」 「プログラム」 「プログラムと機能」 「Windows の機能の有効化または無効化」を選択し、「Microsoft .NET Framework 3.5」のチ

ェックボックスをオンにしてください。



- 2. 「Setup」フォルダ下「setup.exe」をダブルクリックします。
- 「VFD256DISP セットアップウィザードへようこそ」画面が立ち上がります。 3.

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) >



4. 「インストールフォルダの選択」画面が表示されます。

「次へ」をクリックします。

븅 VFD256DISP	
インストール フォルダの選択	
インストーラは次のフォルダへ VFD256DISP をインストー	ルます。
このフォルダにインストールするには[次へ]をクリックして ルするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてく	ください。別のフォルダにインストー ださい。
フォルダ(E):	
C:¥VFD256DISP¥	参照(B)
	ディスク領域(<u>D</u>)_
VFD256DISP を現在のユーザー用か、またはすべてのユー	ブー用にインストールします:
◎ すべてのユーザー(E)	
 ● このユーザーのみ(<u>M</u>) 	
キャンセル	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(N)>

5. 「インストールの確認」画面が表示されます。

「次へ」をクリックします。

岁 VFD256DISP	
インストールの確認	
VFD256DISP をインストールする準備ができました。	
[次へ]をクリックしてインストールを開始してください。	
キャンセル 〈戻る(B))次へ(N) >

6. 「インストールが完了しました。」画面が表示されると、インストール完了です。

VFD256DISP	
インストールが完了しました。	
VFD256DISP は正しくインストールされました。	
終了するには、[閉じる]をクリックしてください。	
Windows Update で、NET Framework の重要な更新	があるかどうかを確認してください。
キャンセル	/ 〈戻る(B) 閉じる(C)

3. VFD256DISP 使用方法

インストール後、VFD256DISPを立ち上げると以下のダイアログが表示されます。

VFD256DISP Ver.2.0	
最後に送信したメッセージの 2 設定	なイトル 3 全録モード ファイル読込
971 972 973 974 975	
A 6	F
В	G
c	н
D	Ι
E	J
画面クリア	終了 8

① 設定

設定ボタンを押すと以下の設定画面が表示されます。

接続方法	USB	•
表示テスト		画面かり
		Ello:

「**接続方法」** VFD256 と PC との接続方法を指定します。

「表示テスト」 サンプル文字列を VFD256 に表示します。表示内容は VFD256DISP.INI で 定義した [DefaultText]の Text1、Text2(「3.2 INI ファイル」参照)です。

- 「画面クリア」 VFD256の画面をクリアします。
- 「閉じる」 設定画面を閉じます。

② 最後に送信したメッセージのタイトル

VFD256 に最後に送信したメッセージのタイトルが表示されます。

③ 登録モード

このボタンを押すと、「登録モード」⇒「表示モード」⇒「登録モード」の順で変わります。 「登録モード」の状態で A から J のボタンを押すと以下の登録画面が表示されます。

「表示モード」の状態でAからJのボタンを押すとAからJに登録した文字列がVFD256に表示されます。

81 hu	C
文字表示 表示モード	
[2行] 1.2行目の文字サイズ24dot (Ma)VFD20028	Eモード ▼
1行目	C
2行目	C
3行目	C
4行目	C
スクロール 文字サイズ 8 ▼ 表示位置 0 🔶 回訳	数 0 🜩
	C
テスト送信 画面グリア 登録	<u>閉じる</u>

以下は登録方法です。

「タイトル」	ここで入力した文字列がタイトル名になります。	
「表示モード」	VFD256 に表示させる行数、文字サイズを指定します。	
「1 行目」	VFD256の1行目に表示させる文字列を入力します。	
「2 行目」	VFD256の2行目に表示させる文字列を入力します。	
「3 行目」	VFD256の3行目に表示させる文字列を入力します。	
「4 行目」	VFD256の4行目に表示させる文字列を入力します。	
「スクロール」	ここで入力した文字列が以下の設定値で画面横にスクロールします。	
	「文字サイズ」 ・・・ 8,16,24,32dot から選択します。(8dot は半角のみ)	
	「表示位置」 ・・・ 0~7(VFD256 画面の縦位置)から選択します。	
	「回数」 ・・・ スクロールさせる回数を指定します。	
「テスト送信」	「文字表示」欄、「スクロール」欄に入力した文字列が VFD256 に表示され	
	ます。	
ГСЈ	文字列をクリアします。	
「画面クリア」	VFD256 の画面をクリアします。	
「登録」	メッセージを登録します。	
「閉じる」	登録画面を閉じます。	

④ ファイル読込

VFD256DISP のA~Jボタンに登録したメッセージは VFD256DATA.INI ファイル(「3.2 INI ファイル」参照)に保存されます。VFD256DISP.EXE を起動すると、この INI ファイルを自動 で読み込み、VFD256DISP 画面に表示します。

上記 INI ファイル以外にも VFD256 に表示させるメッセージを保存することができます。

(例:VFD256DATA_2.INI)用途ごとに表示内容を変えたい場合などに便利です。

メッセージの作成・保存の方法は VFD256DATA.INI と同様に行います。保存後、「ファイル読込」ボタンから該当 INI ファイルを読み込み、メッセージの登録変更や VFD256 への表示を行うことができます。

⑤ タブ

タブ名で右クリックするとタブ名を変更することができます。

⑥ Aから」の各ボタン

「登録モード」の状態でAからJのボタンを押すと登録画面が表示されます。 「表示モード」の状態でAからJのボタンを押すと登録したメッセージが VFD256の画面に表示されます。

⑦ 画面クリア

VFD256の画面をクリアします。

⑧ 終了

終了ボタンを押下すると、以下のダイアログが表示されます。

/FD256DISP		X
VFD:	256本体の電源もOFF(こしますか?

「はい」 VFD256 本体の電源を OFF にしてアプリケーションを終了します。

「いいえ」 VFD256 本体の電源は ON のままでアプリケーションを終了します。

3.1 実行時パラメータ

インストールされた VFD256DISP.EXE を外部プログラムとして呼び出すことができます。EXE を呼び出す際に、コマンドプロンプトから以下のようにパラメータを入力して任意の文字列を VFD256 に送ります。

VFD256DISP.EXE /Ma "1行目に表示する任意の文字列""2行目に表示する任意の文字列"

/INI	デフォルト値の VFD256DISP.INI ファイルをカレ
	ントパスへ作成します。
	古いパラメータの入った INI ファイルはデフォルト
	値で上書きされます。
	(デフォルト値は「3.2 INI ファイル」を参照)
	古い INI ファイルが必要であれば、実行前に保存し
	てください。
/TEST1	2 行表示、文字サイズ 24dot で
	以下のテストメッセージを表示します。
	12345678901234567890
	12245670001224567000
	12343078901234307890
/TEST2	2 行表示、文字サイズ 24dot で
	以下のテストメッセージを表示します。
	ABCDEFGabcdefg+¥123-
	アイウエナカキクケコサシスセリタチッテト
#Filename	2 行表示、文字サイズ 24dot で
	指定したファイルの先頭 40 文字(半角英数カナ)
	を表示します。
	※全角の場合は先頭 20 文字(全角英数カナ漢字)

#	2 行表示、文字サイズ 24dot で
	デフォルトファイルの先頭 40 文字(半角英数カナ)
	を表示します。
	デフォルトファイルは VFD256DISP.INI の[File]の
	NAME で指定します。
	※全角の場合は先頭 20 文字(全角英数カナ漢字)
'任意の文字列'	2 行表示、文字サイズ 24dot で
	指定した文字列の最大 40 文字(半角英数カナ)を
	表示します。
	※全角の場合は先頭 20 文字(全角英数カナ漢字)
ー任意の文字列	2 行表示、文字サイズ 24dot で
	指定した文字列の最大 40 文字(半角英数カナ)を
	表示します。
	※全角の場合は先頭 20 文字(全角英数カナ漢字)
/CLS	表示をクリアします。
なし	パラメータを指定しない場合、ダイアログを表示し
	ます。
/Ma "文字列 1" "文字列 2"	1 行目に文字列1を文字サイズ 24dot で表示
(*)	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 24dot で表示
/Mb "文字列 1" "文字列 2" "文字列 3"	1 行目に文字列1を文字サイズ 16dot で表示
"文字列 4"	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 16dot で表示
(*)	3 行目に文字列 3 を文字サイズ 16dot で表示
	4 行目に文字列 4 を文字サイズ 16dot で表示
/Mc " 文字列 1" "文字列 2" "文字列 3"	1 行目に文字列1を文字サイズ 16dot で表示
(*)	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 16dot で表示
	3 行目に文字列 3 を文字サイズ 16dot で表示

/Md "文字列 1" "文字列 2" "文字列 3"	1 行目に文字列 1 を文字サイズ 16dot で表示
(※)	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 32dot で表示
	3 行目に文字列 3 を文字サイズ 16dot で表示
/Me " 文字列 1 " " 文字列 2" "文字列 3"	1 行目に文字列 1 を文字サイズ 16dot で表示
(※)	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 24dot で表示
	3 行目に文字列 3 を文字サイズ 24dot で表示
/Mf "文字列 1" "文字列 2" "文字列 3"	1 行目に文字列1を文字サイズ16dot で表示
(※)	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 16dot で表示
	3 行目に文字列 3 を文字サイズ 24dot で表示
/Mg " 文字列 1 " " 文字列 2 "	1 行目に文字列 1 を文字サイズ 32dot で表示
(※)	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 24dot で表示
/Mh " 文字列 1" "文字列 2"	1 行目に文字列 1 を文字サイズ 24dot で表示
(※)	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 32dot で表示
/Mi "文字列 1" "文字列 2"	1 行目に文字列 1 を文字サイズ 16dot で表示
(※)	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 16dot で表示
/Mj " 文字列 1" "文字列 2"	1 行目に文字列 1 を文字サイズ 16dot で表示
(**)	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 32dot で表示
/Mk "文字列 1" "文字列 2"	1 行目に文字列 1 を文字サイズ 16dot で表示
(※)	2 行目に文字列 2 を文字サイズ 48dot で表示
/MI " 文字列 1 "	1 行目に文字列 1 を文字サイズ 48dot で表示
(※)	
/Mm " 文字列 1 "	1 行目に文字列 1 を文字サイズ 64dot で表示
(※)	

/SET-P 接続方法 -B ボーレート	この SET パラメータは、上記パラメータの 最初 に付
/SET-P 接続方法	加して使用します。
/SET-B ボーレート	
	「接続方法」には、シリアル接続の場合、接続する
	シリアルポート番号として、COM1,COM2等、USB
	接続の場合は、USB を設定します。
	「ボーレート」は使用するボーレート値を設定しま
	す。(出荷時固定 38400)
	※SET パラメータで指定した「接続方法」「ボーレー
	ト」は INI ファイルの値より優先されます。
	例1:
	VFD256DISP.EXE /SET-PUSB /MI "abc"
	例 2:
	VFD256DISP.EXE /SET-PCOM3-B9600 /CLS
	例 3:
	VFD256DISP.EXE /SET-B9600 'abcdefg'
	,

(※)文字列内に、「"」を表示させたい場合は「"""」と入力して下さい。

3.2 INI ファイル

インストールしたユーティリティプログラムの入ったフォルダに、以下の3つの INI ファ イル「VFD256DISP.INI」「VFD256DATA.INI」「VFD256TAB.INI」があり、起動時に 使用されます。インストール後や INI ファイルが存在しないときは、最初の VFD256DISP 実行時に初期値にて自動的に作成されます。

VFD256DISP.INI

この INI ファイルにより、以下の項目について指定ができます。

- ・ 接続方法 USB,COM1,COM2
- ・ボーレート 38400
- ・ 出力メッセージのファイル名
- ・「表示テスト」ボタンを押した時、VFD256の1,2行目に表示する文字列

以下は、VFD256DISP.INI ファイルのデフォルト値です。

[Access]	
Port=USB	USB または接続するシリアルポート番号
Baud=38400	ボーレート
	(Port がシリアルポート番号の場合に使用)
[DefaultText]	
Text1=ABCDEFGabcdefg+¥123-	表示テストボタンを押下時 1 行目に表示する文字列
Text2=アイウエオカキクケコサシスセソタチッテト	表示テストボタンを押下時 2 行目に表示する文字列
[File]	
NAME=VFD256.txt	ファイルでメッセージを送信する場合のファイル名

※ 斜体文字はこのドキュメントでの注釈です。INI ファイルには記述しません。

VFD256DATA.INI

VFD256DISPのタブ1からタブ5のAからZの各ボタンに登録した情報がVFD256DATA. INIファイルに以下のフォーマットで保存されます。

[Tab1_ButtonA]		
Title=	タブ1ボタンAのタイトル	
Mode=	タブ1ボタンAの表示モード Ma、Mb、・・・、Mm	
Text1=	タブ1ボタンAの VFD1 行目に表示する文字列	
Text2=	タブ1ボタンAの VFD2 行目に表示する文字列	
Text3=	タブ1ボタンAの VFD3 行目に表示する文字列	
Text4=	タブ1ボタンAの VFD4 行目に表示する文字列	
SFont=	タブ1 ボタン A のスクロール文字サイズ 8, 16, 32, 64	
SPos=	タブ1ボタンAのスクロール表示位置 0、1、・・・、7	
SNum=	タブ1 ボタン A のスクロール回数 0~	
SText=	タブ1ボタンAのスクロール文字列	
	全角 50 文字 (半角 100 文字)	
[Tab1_ButtonB]		
Title=	タブ1ボタンBのタイトル	
Mode=	タブ1ボタンBの表示モード Ma、Mb、・・・、Mm	
Text1=	タブ1ボタンBの VFD1 行目に表示する文字列	
Text2=	タブ1ボタンBのVFD2行目に表示する文字列	
Text3=	タブ1ボタンBのVFD3行目に表示する文字列	
Text4=	タブ1ボタンBのVFD4行目に表示する文字列	
SFont=	タブ1ボタンBのスクロール文字サイズ 8, 16, 32, 64	
SPos=	タブ1ボタンBのスクロール表示位置 0、1、・・・、7	
SNum=	タブ1 ボタンBのスクロール回数 0~	
SText=	タブ1ボタンBのスクロール文字列	
	全角 50 文字(半角 100 文字)	
[Tab1_ButtonC]から[Tab5_ButtonJ]までは省略		

※ 斜体文字はこのドキュメントでの注釈です。INI ファイルには記述しません。

VFD256TAB.INI

VFD256DISPのタブ名はVFD256TAB. INI ファイルに以下のフォーマットで保存されます。 各タブ名のデフォルト値は以下の通りです。

[TabName]	
TabText1=タブ 1	タブ1の名前
TabText2=タブ 2	タブ2の名前
TabText3=タブ 3	タブ3の名前
TabText4=タブ 4	タブ4の名前
TabText5=タブ 5	タブ5の名前

※ 斜体文字はこのドキュメントでの注釈です。INI ファイルには記述しません。

タイトル	VFD256 ユーティリティソフト
	VFD256DISP 取扱説明書

初版発効日	2014年2月26日

編集管理番号 884

版数 第 2.0 版

版管理日 2017年12月14日

著作者 常山 明子

管理ファイル VFD256DISP_2.3_20171214.docx

発行元
 テクノベインズ株式会社
 東京都文京区湯島 3-31-4
 〒113-0034 ツナシマ第1ビル
 電話:03-3832-7460
 http://www.technoveins.co.jp

©Copyright by TechnoVeins Co., Ltd. 1987-2017 All rights reserved